

СХОД-РАЗВАЛ

Диагностика сход/развала	От 500 руб.	
Осмотр неисправности автомобиля	От 500 руб.	
Сход/развал – одна ось (легковые)	От 1500 руб.	
Сход/развал – одна ось (внедорожники)	От 1500–2000 руб.	
Сход/развал по двум осям (легковые)	От 2800 руб.	
Сход/развал по двум осям (внедорожники)	От 3000 руб.	